

## Dit heb je nodig:

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven

## Je monteert het akoestisch paneel in 6 stappen.



### Stap 1

Meet met een waterpas de plek op de muur waar het z-profiel komt te hangen en markeer deze plek met een potlood.



### Stap 2

Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het z-profiel op de muur.




### Stap 3

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van de type wand.



### Stap 4

Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het z-profiel aan de wand.



### Stap 5

Om afstand aan de onderzijde te creëren, krijg je bij het Akoestische paneel een setje afstandhouders. Deze kun je eenvoudig in het frame draaien.



### Stap 6

Tot slot hang je het paneel op aan het z-profiel.