

1



±20° C

Stap 1: Voor het beste resultaat laat je het paneel en de ophangplaat op kamertemperatuur komen (ongeveer 20°C).

2



Stap 2: Als er beschermfolie op het paneel zit, verwijder deze dan eerst. Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd wordt. Gebruik hiervoor schoonmaakalcohol of ammonia verdund met water.

TIP:

gebruik
geen
zeep

3



Stap 3: Verwijder de achterkant van de sticker. De plaklaag komt dan tevoorschijn.

4



Stap 4: Plak de montageplaat op het ontvette gedeelte en druk deze 20 seconden goed aan.

5



15kg

Stap 5: Ondersteun de montageplaat 60 minuten met een object van 15 kg. Dit is nodig om de plaklaag te laten uitharden.

6



24 UUR

Stap 6: Wacht 24 uur met het ophangen van het paneel.